

GORE™ VERLÄNGERUNGSKABEL FÜR HANDSCHRAUBER VON STANLEY

Zusammenfassung

W.L. Gore & Associates liefert seit über 10 Jahren verlässliche Kabellösungen für industrielle Handschrauber.

Die sich wiederholende, undefinierte Bewegung der Handschrauber ist eine Herausforderung für den Kabelhersteller, welcher Signalintegrität mit hohen Zugbelastungen, Torsion und Tic-Toc Bewegungen kombinieren muss.

Eigene Materialien, kundenorientiertes Design und Assembly Know-How werden bei GORE eingesetzt, um ein Höchstmass an Lebensdauer für diese anspruchsvollen Applikationen zu erreichen.

Eigenschaften und Vorteile

- "Plug and Play" Ersatzteillösung
- Optimiertes Rundkabel-Design
 - Verbesserte Flexibilität und Haltbarkeit
 - 360° uneingeschränkte Beweglichkeit
 - Reduzierte Belastung am Kabel, am Werkzeug und beim Anwender
- Erhöhte Zuverlässigkeit
 - Kürzere Produktionsausfallzeiten
 - Geringere Instandhaltungskosten
- Verbessertes EMV Design
 - Komplette Abschirmungen bei maximaler Flexibilität
- **Vergleichbar mit Stanley Teile Nummer 20C1002 XX**



GSC-10-23855-00

Baugruppen Optionen

GORE Teile Nr.	Länge [m]
GSC-10-23855-10	10
GSC-10-23855-20	20
GSC-10-23855-30	30

Technische Spezifikation

Betriebsspannung	
Power/Signal	600V RMS / 300V RMS
Testspannung	
Power/Signal	3500V RMS / 2000V RMS
Spezifischer	
Isolationswiderstand	> 100MΩ x km
UL Zertifizierung	UL Style 2655
Betriebstemperatur	-30°C to +90°C
Mantelmaterial	PVC

W. L. Gore & Associates

North America:

1 (800) 445-4673

International:

1 (302) 292-5100

Europe:

+49/91 44/6010

+44/1382-561511

www.gore.com/electronics

